


- 居室にて無線インターネット接続がご利用可能です。  
※各お部屋ごとにSSIDとPWを設定しておりますので、お部屋毎に異なります。
- Wi-Fi内蔵型のため、別途ルーターの設置は必要ありません。

【ご注意】

- 1.Powerボタンを押し本製品が完全に起動するまで約2分かかります。
- 2.無線接続を行わない（LANケーブルで接続する）場合も、本製品の電源をオンにしてください。


※実際にお部屋に設置されている機器をご確認ください。

## ①FGN200



無線通信の規格⇒IEEE 802.11/b/g/n  
セキュリティ⇒WPA/WPA2-PSK（AES,TKIP）に対応

## ②FGNR2



無線通信の規格⇒IEEE 802.11a/b/g/n/ac  
セキュリティ⇒WPA/WPA2-PSK（AES,TKIP）に対応

### 有線接続の場合

■接続の方法■

ご利用されるパソコンやインターネット接続端末のLANポートと本機のLANポートをLANケーブルで接続します。

- 1.LANケーブルは設置環境に合わせた長さをご用意下さい。
- 2.ご利用の際には、必ず本機に電源を投入して下さい。
- 3.パソコンのIPアドレス、DNSサーバは自動取得設定にして下さい。



●LANケーブル（カテゴリ-5以上を推奨）

### 無線接続の場合

■接続の方法■

Wi-Fi機能を搭載したパソコンやタブレット等で、本機の前面に記載されているSSIDを選択しパスワードを入力の上ご接続下さい。

- 1.ご利用の際には、必ず本機に電源を投入して下さい。
- 2.ご利用端末のIPアドレス、DNSサーバは自動取得設定にして下さい。



ご利用の解約は・・・

●ミニネク光受付センター >> 0120-951-786（12時～21時）

インターネットが繋がらない・各種設定が分からない等のご質問は・・・

●ミニネク光サポートセンター >> 0120-732-320（24時間対応）